


# Bedienungsanleitung des Bluetooth Auto-Ladegerät

## 1. Einführung in das Produkt

Dieses Produkt ist eine spezielle Bluetooth-Autoladegerät, das den Anruf an den Händen freien Zustand über das professionelle Bluetooth-Modul umschalten kann, solange das Mobiltelefon mit der Bluetooth-Funktion vorgesehen ist. Wenn der Anruf beendet ist, wird es automatisch in das Musikspiel umgeschaltet werden. Es kann auch kabellos die Musik in Ihrem Telefon zu Ihrem Autoradio senden. Sie können die Musik genießen und den Anruf in Hand-freien Modus beantworten.

## 2. Schematische Darstellung der Erscheinung



## 3. Beschreibungen des Schaltplans

1. TF-Karten-Slot
2. Wiedergabe / Pause / Antwort / lang drücken, um Schalter zwischen BT und TF / Doppelklick für Rückruf
3. Anzeigefenster
4. Zurück / frequenz-
5. Mic
6. Rufen Sie ablehnen

7. Nächste / Frequenz +
8. Stecken Spitze
9. USB-Ausgang: 5V / 2A

## 4. Produkt-Eigenschaften

1. Jeder Winkel einstellbar und anwendbar für alle Arten von Fahrzeugen
- 2: Digital LED-Anzeige
- 3: Bluetooth Hand-frei
- 4: Bluetooth-Stereo-Musik spielen
- 5: Rufen Sie Echo Cancellation und Noise Reduction (CVC) Technologie
- 6: USB-Ausgang max 5V / 2A für Ladevorrichtung
- 7: Unterstützung Stereo-Tonausgang und FM-Übertragung
- 8: Power-off-Speicher
- 9: Bluetooth 3.0
- 10: Unterstützung BT im Hintergrund laufen
- 11: Unterstützungs-TF-Karten-Musik-Spiel
- 12: Unterstützungs-MP3-Musikspiel

## 5. Betriebsanleitung

5.1.1 Stecken Sie das Produkt in den Zigarettenanzünder-Buchse, wird das Produkt AUTO starten und LED zeigt den Frequenzpunkt angezeigt werden, sobald es mit Strom versorgt wird.

5.1.2 Öffnen Sie das Auto FM-Radio, entsprechen die FM-Frequenz des Produkts mit dem Auto FM-Radio, wird die Musik heraus über den Original-Car-Audio-System

5.1.3 Frequenzeinstellung, lange drücken Sie die Taste << or >> Modus auf LED-Anzeige-Fenster eingeben, und drücken Sie kurz << or >> Frequenz einzustellen - / + im Bereich von 87.5-108MHZ

### 5.2 Hand-frei und Schnipsel

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal mit dem Bluetooth Car Kit verbunden ist, Schnipsel erforderlich ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für die Überprüfung detaillierte Schnipsel Anweisung.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons, während das Bluetooth Car Kit auf und suchen die "Car Kit" Gerät, das auf dem Handy angezeigt werden.

2. Wählen Sie Auto-Kit zu

3. Geben Sie PIN-Code "0000"

4. Genehmigtes Car Kit als Hand-freies Gerät in Ihrem Telefon Zusätzliche Geräte Pairing-Einstellung Beim Start der Hand Freisprecheinrichtung wird automatisch eine Verbindung mit dem gekoppelten Gerät vor

**Hinweis:** Einige Telefone können automatisch eine Verbindung nach dem Start, aber einige Telefone benötigen die Berechtigung jedes Mal. Auto Pairing kann so eingestellt werden, für weitere Einzelheiten finden Sie auf Ihrem Telefon Benutzerhandbuch.

### 5.3 Hand Gratis Anruf.

(Wenn die Hand-Freisprechanlage ist frei zugänglich oder Abspielen von Musik)

#### 5.3.1 Wahl

Nach der Kopplung der Anruf zu tätigen, wird der Ton automatisch aus dem Autolautsprecher sein

#### 5.3.2 Answering

Nach der Kopplung bei eingehenden Anrufen, klicken Sie  für die Beantwortung, während der Beantwortung, drücken Sie << or >> für Telefon und Hand-freien Modus wechseln, klicken Sie

 auf zu hängen.

#### 5.3.3 Anruf ablehnen

Drücken Sie  einen Anruf abzuweisen

#### 5.3.4 Re-Wählanruf

Im Bluetooth-Modus, wenn nicht spielen Musik, doppelt drücken Sie die  letzte Telefonnummer erneut zu wählen.

#### 5.3.5 Abspielen von Musik

Das Gerät unterstützt A2DP-Funktion kann Musik im Handy gespeichert spielen, übertragen die Musik zu Car-Audio über Bluetooth-Freisprecheinrichtung FM-Transmitter, höhere Qualität Sound-Effekte zu erreichen.

#### 5.3.6

Im Bluetooth-Modus, wird die Wiedergabe Musik, Musik im Handy von FM-Sender übertragen und vom Autoradio abspielen. Drücken Sie oder nächsten und vorherigen Song zu steuern

### 5.4 Wiedergabe von Musik von der TF-Karte

In TF-Modell, drücken Sie auf Pause / Play, Modus lange drücken, um den Bluetooth-Modus umschalten und TF

5.4.1 Im TF-Karten-Modus, drücken Sie oder nächsten und vorherigen Song zu steuern

## 6. Energie-off-Speicher

Die Bequemlichkeit, dass jedes Mal, es ausgeschaltet ist, in der Regel die Bluetooth FM-Transmitter wird die Frequenz in der Anwendung und den Punkt automatisch merken, wo die Musik aufgehört hat, und wird wieder aufgenommen, von diesem Punkt zu spielen, wenn angetriebene auf das nächste Mal. Aber wenn die Speichergeräte wurden geändert oder entfernt wird, oder wenn ein Fehler festgestellt wurden, wird das System automatisch die Standardeinstellungen wiederherstellen.

## 7. Technologie-Parameter

Nennspannung: 12V-24V

Begrenzte Spannung: 10 ~ 25V

USB-Ausgang: 5V 2A

Arbeitstemperatur: 0-50 ° C

SNR:> 60dB

Grad der Verzerrung: <0,1%

Frequenzgang: 20Hz ~ 15kHz

Linker und rechter Kanal: dB> 60 dB

Bluetooth Version: 3.0

Bluetooth Stimme: Mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Transmit Abstand: 10M

Bluetooth Mikrofon effektive Reichweite: 0,5 ~ 2M

Sendefrequenz: 87.5-108MHz

Sendefrequenz Modulationsmodus: Stereo digitalen PLL-Frequenzverriegelung

## 8. Warnung:

1. Zur Verbesserung der Soundeffekte, bitte wählen ein Frequenzen starker als die Radiofrequenzen , um Störungen zu vermeiden.
2. Der Bluetooth-Betrieb Methoden können mit verschiedenen Mobiltelefonen variieren.
3. Wenn das System nach ausgeschaltet erneut gestartet wird, wieder auf einige Mobiltelefone können nicht Bluetooth-Verbindung automatisch. Manuelle Verbindung erforderlich ist.
4. Das System ist kompatibel mit 95% der Mobiltelefone auf dem Markt, aber nicht mit ein paar anderen. Bitte achten Sie auf die Kompatibilität, wenn das System zu kaufen.
5. Im Telefon-Modus aufrufen, wird das Volumen moderat sein das andere Ende des Anrufs zu

vermeiden, zu beeinflussen.

6. Verwenden Sie das System nicht in staubigen und hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturbedingungen.

7. Verhindern, dass das System nicht herunterfallen, sämtliche Schäden zu vermeiden.

8. Stellen Sie brechen nicht das Produkt zu öffnen. Bitte kontaktieren Sie den Händler, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben.

9. Änderungen von der Verbesserung des Systems und seine Leistung ergeben, nicht dem Benutzer bekannt gemacht werden.

## **9. Fehlerbehandlung**

### **1. Keine Aufgabe oder keine Anzeige, wenn Energie eingeschaltet ist**

Resolve A: Prüfen Sie, ob der Kontakt zwischen dem Gerät und Zigaretteneinfaßung rückgängig zu machen, oder wenn Zigaretteneinfaßung ist schwer rostig

Lösen B: Ziehen Sie das Gerät aus Zigaretteneinfaßung und stecken in wieder

### **2. Muting aber nicht Stimme**

Resolve A: Wenn der Spieler ist auf "PAUSE" Zustand

Resolve B: Wenn Lautstärke auf "0" oder sehr niedrige Position

### **3. Bluetooth Funktionsausfall**

Resolve: Wenn Mobiltelefon ist mit dem Player verbunden

### **4. Ohne den Klangeffekt prompt; Sound-Effekt Qualitätsschwankungen**

Resolve: Übertrifft die Verbindung Rahmen

### **5. Kein Ton von Car-Audio**

Resolve A: das Gerät bestätigen ist auf Übertragungszustand

Resolve B: Wenn Sendefrequenz ist das gleiche mit Empfangsfrequenz

### **6. Transmit-Effekt ist nicht gut, mit Lärm**

Resolve A: Überprüfen Sie, ob der voreingestellte Kanal starkes Signal hat, versuchen, den Kanal ohne Signalstörungen zu ändern