



BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....6
 2. Erste Schritte.....7
 2.1 Baby Netzteil.....7
 2.2 Eltern Netzteil.....8
 3. Benutzung des Video-Babyphones VB601.....9
 3.1 Einrichtung.....9
 3.2 Kopplung der Kamera.....10
 3.3 Nachtsicht.....10
 3.4 Musikspieler.....10
 3.5 Sprechfunktion.....10
 3.6 Lautstärke einstellen.....10
 3.7 Reset der Elterneinheit.....10
 4. Bildschirmsymbole.....11
 5. Menüoptionen.....12
 5.1 Hauptmenü.....12
 5.2 Kamerakopplung.....13
 5.3 Alarm.....13
 5.4 Einstellungen.....14
 5.5 Systeminfo.....15
 6. Montageanleitung.....16

Willkommen...

zu Ihrem neuen digitalen Video-Babyphone!


Vielen Dank für den Kauf des Produktes. Jetzt können Sie ihr Baby sehen und hören. Natürlich können Sie auch ältere Kinder in den Kinderzimmern überwachen.

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alle Informationen um das Beste aus Ihrem Babyphone herauszuholen. Bevor Sie das Babyphone verwenden können, empfehlen wir Ihnen, den Akku in die Elterneinheit einzulegen und vollständig aufzuladen. Dann wird er auch funktionieren wenn Sie ihn vom Netz trennen, um ihn beispielsweise an einen anderen Ort mitzunehmen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 6, bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen.

Verpackungsinhalt


- 1x Elternteil
- 1x Babyteil
- 2x Stromadapter

Übersicht der Eltern-Einheit



- 1. LCD-Display
- 2. Empfangsanzeige LED
- 3. Akkustandsanzeige LED
- 4. Menüaste / Musikwiedergabetaste (langer Druck)
- 5. An-/ Austaste / Zurück Taste
- 6. Lautstärke leiser / nach unten (Menü)
- 7. Lautstärke lauter / nach oben (Menü)
- 8. PTT Taste
- 9. Mikrofon
- 10. Lautsprecher
- 11. Netzteilanschluss

Übersicht der Baby-Einheit



- 1. Lichtsensor
- 2. Infrarot-LEDs
- 3. Kameraobjektiv
- 4. Power LED
- 5. Mikrofon
- 6. Lautsprecher
- 7. Kopplungstaste
- 8. Temperatursensor

1. Sicherheitshinweise


WARNUNG

Dieses Video-Babyphone entspricht allen relevanten Normen für elektromagnetische Felder und ist bei der Handhabung, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, sicher zu bedienen. Lesen Sie daher immer die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Die Montage ist durch einen Erwachsenen erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau kleine Teile von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit diesem spielen.
- Dieses Video-Babyphone ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste Überwachung Ihrer Kinder.
- Stellen Sie das Babyteil oder die Kabel nicht in das Kinderbett oder in die Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter Entfernung).
- Halten Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie das Video-Babyphone nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

2. Erste Schritte

2.1 Baby-Netzteil




- 1. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzteils mit der Baby-Einheit und das andere Ende stecken Sie in die Steckdose.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter

- 2. Eine grüne LED zeigt an, dass die Baby-Einheit in Betrieb ist.

2.2 Eltern-Netzteil




Vor Gebrauch empfehlen wir eine komplette Aufladung.

Dadurch kann das Gerät auch bei Stromausfall betrieben werden.

- 1. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit dem Elternteil und das andere Ende stecken Sie in die Steckdose.


HINWEIS: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

- 2. Der LCD-Bildschirm leuchtet und startet nach einigen Sekunden automatisch.
- 3. Drücken und halten Sie den Knopf  für mindestens 3 Sekunden um das Elternteil einzuschalten.

3. Benutzung des Video-Babyphones

3.1 Einrichtung

- Legen Sie die Babyeinheit an eine geeignete Stelle (z. B. auf einen Tisch) und drehen Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich, den Sie überwachen möchten. Passen Sie die den Winkel an, bis Sie mit dem Bild auf der Elterneinheit zufrieden sind.
- Um die Babyeinheit an der Wand zu befestigen, gehen Sie bitte zu Abschnitt "6. Montageanleitung". Dort erfahren Sie weitere Details.



HINWEIS

Stellen Sie die Baby-Einheit nicht in die Reichweite des Babys! Wenn es Störungen bei Bild oder Ton gibt, versuchen Sie, die Einheiten an verschiedene Orte zu versetzen und stellen Sie sicher, dass sie nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten sind.

9

3.2 Kopplung der Kamera

Die beiliegende Baby-Einheit wurde bereits registriert. Eine erneute Kopplung ist erst notwendig, wenn die Baby-Einheit ihre Verbindung mit der Eltern-Einheit verliert. Siehe Abschnitt "5.2 Kamera Kopplung".

3.3 Nachtsicht

Die Baby-Einheit verfügt über 8 hochintensive Infrarot-LEDs, welche für klare Bilder im Dunkeln sorgen.

3.4 Musikspieler

Drücken und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden, um den Musikspieler einzuschalten und das Schlaflied durch die Babyeinheit abzuspielen; um es wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die gleiche Taste erneut 3 Sekunden.

3.5 Sprechfunktion

Halten Sie die Taste gedrückt, um mit dem Baby über die Baby-Einheit zu sprechen. Das Symbol wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

3.6 Lautstärke einstellen


Wenn Sie ein Live-Bild sehen, drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern oder die Lautstärke zu erhöhen. Das Display zeigt die aktuelle Lautstärke für 5 Sekunden an.

3.7 Zurücksetzen der Eltern-Einheit

Halten Sie die Taste mindestens 8 Sekunden lang gedrückt. Die Eltern-Einheit wird dann zum Neustart gezwungen.

10

4. Bildschirmsymbole



1. Signalstärkeanzeige
2. Temperatur im Babyzimmer
3. Musik spielt
4. Alarm aktiviert
5. Batterieanzeige
6. PTT aktiviert
7. Datum und Uhrzeit (TT / MM HH: MM AM / PM)

11

5. Menüoptionen

5.1 Hauptmenü




Um in das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie bitte die Menütaste. Hier sehen Sie 4 Einstellmöglichkeiten:

1. Kamera
 2. Alarm
 3. Einstellungen
 4. Systeminfo
- Sie können die Taste "Hoch" oder "Runter" drücken, um den Cursor zu bewegen und einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie die Taste "Menü" um in das Untermenü zu gelangen.
 - Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum Monitorbildschirm zurückzukehren


12

5.2 Kamerakopplung



- Drücken Sie die Taste "Menü", um zu der Kopplungseinstellung zu gelangen.
- Dann drücken Sie die Kopplungstaste auf der Rückseite der Baby-Einheit innerhalb von 10 Sekunden.

5.3 Alarm



Drücken Sie die Taste "nach unten" um eine Auswahl zu treffen, dann die Taste "PTT" um den Cursor zu bewegen und zum Schluss die Taste "nach oben" um diese Auswahl zu bestätigen und den Wert zu ändern.

13

5.4 Einstellungen


5.4.1 Sprache

- Das Spracheinstellungsmenü erlaubt es Ihnen, viele verschiedenen Sprachen auszuwählen:
- Englisch / Französisch / Spanisch / Portugiesisch / Italienisch / Deutsch / Türkisch.

5.4.2 Uhrzeit und Datum

Es gibt 2 Punkte in diesem Menü:

- ✦ Zeit / Datum einstellen
- ✦ Format einstellen



Drücken Sie die Taste "nach unten" um eine Auswahl zu treffen, dann die Taste "PTT" um den Cursor zu bewegen und zum Schluss die Taste "nach oben" um diese Auswahl zu bestätigen und den Wert zu ändern.

5.4.3 Temperatureinheit

Schalten Sie das Gerät auf Celsius oder Fahrenheit um.

14

5.4.4 Anti-Flimmern

Sie können die Frequenz auf 50/60 HZ anpassen, um ein flimmern zu verhindern.

5.4.5 Systemmodus

In diesem Menü können Sie den Arbeitsmodus wählen: Normaler Modus / VOX-Modus


5.4.5 VOX Empfindlichkeit

Schalten Sie die Vox-Empfindlichkeit auf Niedrig / Mittel / Hoch

5.4.7 LCD-Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Helligkeit Ihres LCD-Bildschirms einstellen.

Natürlich ist auch eine zeitliche Einstellung der Hintergrundbeleuchtung vorhanden.




5.5 Systeminformationen

Hier werden Systeminformationen wie Softwareversion, Hardwareversion, Builddatum etc. angezeigt.

15

6. Anleitung für die Wandmontage

1. Benutzen Sie die Schablone unten, um die Wand an den richtigen Stellen zu markieren. Mit den aufgezeichneten Punkten, können Sie nun Löcher bohren.



2. 4mm Kopfschrauben (nicht mitgeliefert) in die Löcher einführen und die Schrauben festziehen. Dann richten Sie Ihre Baby-Einheit mit den Schrauben aus und drücken Sie sie nach unten.
3. Richten Sie das Kameraobjektiv auf den gewünschten Bereich. Passen Sie die Babyeinheit an, bis Sie mit dem Bild auf der Eltern-Einheit zufrieden sind.

16